

# MINIMA ROUND ADJUSTABLE

# astro

**GB**

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY  
BEFORE COMMENCING ASSEMBLY

Live: Normally Brown / Red  
Neutral: Normally Blue / Black  
Earth: Normally Green / Yellow

**FR**

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS  
AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

Phase: Normalement Brun / Rouge  
Neutre: Normalement Bleu / Noir  
Terre: Normalement Vert / Jaune

**IT**


LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI  
PRIMA DI COMINCIARE L'ASSEMBLAGGIO

Cavo positivo: normalmente marrone o rosso  
Cavo neutro: normalmente blu o nero  
Cavo terra: normalmente verde o giallo

**DE**

LESEN SIE BITTE DIE ANWEISUNGEN  
SORGFALTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DEM  
ZUSAMMENBAUEN BEGINNEN

Phase: Normalerweise Braun / Rot  
Nulleiter: Normalerweise Blau / Schwarz  
Erde: Normalerweise Grün / Gelb




NOT SUITABLE FOR COVERING WITH THERMAL INSULATION.

Ne peut être recouvert de matériaux d'isolation.  
Non adatto ad essere coperto da isolanti termici.  
Nicht für die Abdeckung mit Wärmedämmung geeignet.




NOT SUITABLE FOR MOUNTING IN FLAMMABLE  
MATERIALS, E.G. WOOD.

Ne convient pas pour montage dans des matériaux inflammables.  
Non adatto ad essere montato in materiali infiammabili (per esempio legno).  
Nicht geeignet für eine Installation auf brennbaren Materialien, wie z.B. Holz.




1




TURN OFF POWER  
Couper Le Courant! / Spegner La Corrente! /  
Strom Abshaken!


2




3




4



5



6



7

