

# ASCOLI SWING

# astro

**GB**

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY  
BEFORE COMMENCING ASSEMBLY

Live: Normally Brown / Red  
Neutral: Normally Blue / Black

**FR**

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS  
AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

Phase: Normalement Brun / Rouge  
Neutre: Normalement Bleu / Noir

**IT**


LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI  
PRIMA DI COMINCIARE L'ASSEMBLAGGIO

Cavo positivo: normalmente marrone o rosso  
Cavo neutro: normalmente blu o nero



**DE**

LESEN SIE BITTE DIE ANWEISUNGEN  
SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DEM  
ZUSAMMENBAUEN BEGINNEN


Phase: Normalerweise Braun / Rot  
Nulleiter: Normalerweise Blau / Schwarz



FOR WALL USE ONLY  
Usage mural uniquement  
Solo per uso a parete  
Nur zur Verwendung als Wandleuchte




1





**TURN OFF POWER**

Couper Le Courant! / Spegnere La Corrente! /  
Strom Abhalten!

2




3




**WIRING FROM PRODUCT /**


Fil de produit /  
Cavo dal prodotto /  
Beleuchtungskabel



Neutral/Neutre/Neutro/Nulleiter  
Blue/Black  
Bleu/Noir  
Azzurro/Nero  
Blau/Schwarz




Live/Phase/Fase  
Brown/Red  
Brun/Rouge  
Marrone/Rosso  
Braun/Rot



4a



4b



5

