

Nivo Series - All Products

Группа Выключателей / Înterupătoare / Interrupteurs Group / Switch Group



402-010000-200

Выключатель Одинарный
Înterupător
Interrupteur Extérieur
One Way Switch



402-010000-202

Выключатель Двойной
Comutator
Commutateur Extérieur
Double One Way Switch



402-010000-205

Кнопка Для Света
Înterupător Scară Cu Revenir
Interrupteur Extérieur Light
Control Switch-Light



402-010000-207

Кнопка Звонка
Înterupător Soneri
Interrupteur Sonnette Extérieur
Control Switch-Bell



402-010000-204

Кнопка Для Автоматического
Открывания Двери
Înterupător Automat Ușă
Interrupteur Porte Ouverture
Automatique Extérieur
Control Switch-Door



402-010000-209

Выключатель Двухсторонний
Проходной
Înterupător Cruce
Va Et Vient Extérieur
Two Way Switch



402-010000-254

Выключатель Тройной
Înterupător Tripl
Triple Interrupteur Extérieur
Triple One Way Switch

Розетки Тв - Sat / Prize Tv-Satelit / Prises Tv-Sat Group / Tv & Satellite Socket Outlet Group



402-010000-221

Розетка Телефонная
Priză Telefon
Numéris Extérieur
Telephone Socket Outlet



402-010000-225

Розетка Тв Концевая
Priză Tv Fin
Prise Tv Fin De Ligne Extérieur
Tv Socket Outlet -End Of Line



402-010000-224

Розетка Тв Проходная
Priză Tv De Trecer
Prise Tv Fin De Ligne Extérieur
Tv Socket Outlet -Through Line

Група Розеток / Prize / Prises Group / Socket Outlet Group

**402-010000-215**

Розетка Без Заземления
Priză Fără C
Prise Extérieur
Socket Outlet

**402-010000-217**

Розетка С Заземлением
Priză Schuk
Prise Extérieur Avec Terre
Earthed Socket Outlet

**402-010000-218**

Розетка С Заземлением С
Защитой От Детей
Priză Schuko Cu Protectie Cop
Prise Extérieur Avec Terre Et
Sécurité Enfant
Childproof Socket Outlet

**402-010000-243**

Розетка С Крышкой , Заземлением И
Защитой От Детей
Priză Schuko Cu Protectie Copii Cu C
Prise Extérieur Avec Terre Et Sécurité
Enfant Et Volet De Protection
Childproof Socket Outlet With Protection
Cover

**402-010000-907**

Розетка Двойная С Заземлением
Priză Schuko Dubl
Double Prise Extérieur Avec Terre
Double Earthed Socket Outlet

**402-010000-908**

Розетка Двойная Без Заземления
Priză Dublă Fără C
Double Prise Extérieur
Double Socket Outlet

Група Розеток / Prize / Prises Group / Socket Outlet Group

**402-010000-910**

Выключатель Одинарный+Розетка
С/З
Înterupător+Priză Schuk
Interrupteur Extérieur+Prise Avec
Terre
Switch+Earthed Socket Outlet

**402-010000-911**

Выключатель Одинарный+Розетка
Б/З
Înterupător+Priză Fără C
Interrupteur Extérieur+Prise
Switch+Socket Outlet

**402-010000-912**

Выключатель Двойной+Розетка
С/З
Comutator+Priză Schuk
Commutateur Extérieur+Prise Avec
Terre
Double One Way Switch+Earthed
Socket Outlet

**402-010000-913**

Выключатель Двойной+Розетка
Б/З
Comutator+Priză Fără C
Commutateur Extérieur+Prise
Double One Way Switch+Socket
Outlet

