

**(DE) ACHTUNG!**

Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise!

(EN) WARNING!

Before assembling, please read carefully the safety instructions!

(NL) LET OP!

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u met de montage begint!

(FR) ATTENTION!

Avant le début des travaux de montage, prière de lire attentivement les consignes de sécurité

(IT) ATTENZIONE!

Prima di installare leggere attentamente l'avviso di sicurezza!

(ES) ATENCIÓN!

Antes de comenzar con los trabajos de montaje leer detenidamente los avisos de seguridad!

(PL) UWAGA!

Przed przystąpieniem do prac montażowych uważnie należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa!

(FI) HUOMIO!

Ennen asennustöiden aloittamista pyydämme Teitä lukemaan turvaohjeet huolellisesti!

(CZ) POZOR!

Než začnete provádět montážní práce, přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!

(RU) ВНИМАНИЕ!

До начала монтажных работ внимательно прочтите эти указания по технике безопасности!

(GR) ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν την διεξαγωγή της συναρμολόγησης διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας!

(RO) ATENȚIUNE!

A se citi cu atenție indicațiile privind siguranța, înainte de începerea montării!

(BG) ВНИМАНИЕ!

Преди Да Започнете работите по монтажа прочетете ВНИМАТЕЛНО упТВаниеТо За безопасност!

(TR) DİKKAT!

Montaja ba'lamadan önce güvenli talimatnamesini titizlikle okuyunuz!

(HU) FLGYELEM!

A szerelési munkák megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatásokat!

(SV) OBS!

Läs säkerhetsanvisningarna noga innan du börjar med monteringsarbetena!

(HR) POZOR!

Prije početka montaže molimo pozorno pročitajte sigurnosne naputke!

(SL) POZOR!

Prosim, da pred zacetkom montaze, zaradi varnosti preberete vas navodila, ki so prilozena!

(SK) POZOR!

Pred tým ako začnete robiť montážne práce, prečítajte si dôkladne bezpečnostné pokyny!

(PT) CUIDADO!

Antes de iniciar os trabalhos de montagem por favor leia atentamente os avisos de segurança!

(BA) POZOR!

Prije početka montaže molimo pažljivo pročitajte sigurnosne upute!

(LT) DĖMESIO!

Norėdami saugiai ir teisingai sumontuoti šviestuv vadovaukitės šia instrukcija!

(ET) HOIATUS!

Enne monteerimist lugege ohutusjuhised tähelepanelikult läbi!

(DA) OBS!

Læs sikkerhedsinformationen nøje, før du monterer produktet!

(NO) ADVARSEL!

Les sikkerhetsinformasjonen nøye før du monterer produktet!

(LV) UZMANĪBU!


Pirms montāžas uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus!

(SR) UPOZORENJE!

Prije početka montaže, pažljivo pročitajte sigurnosne upute!


Reality Leuchten GmbH
TRIO International GmbH
Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
www.reality-leuchten.de

WEEE-Reg. Nr.: DE78273666
TRIO Lighting Ibérica s.l.: RAEE 4544
TRIO Lighting Italia s.r.l.: RAEE IT13020000007829
TRIO Lighting Scandinavia Oy: WEEE PIR2005Y354114/2114






230V~50Hz, 1 x L ED 16.5W

reality-leuchten.de/
R65081000




battery: 2 x AAA 1,5V





"WiZ lighting"



WIZClick macht deinen Wandschalter schlauer:

1 x ANschalten, um Modus 1 zu aktivieren
2 x ANschalten, um Modus 2 zu aktivieren
Modus 1 wird unter dem Fernbedienungs­symbol in der App auf Taste 1 zugewiesen.
Modus 2 wird unter dem Fernbedienungs­symbol in der App auf Taste 2 zugewiesen.

Funktionsbeschreibung mit Fernbedienung

Es wird immer das zuletzt eingestellte Lichtszenario wiedergegeben (Memory-Effekt).
Alle Leuchten die sich im Sendebereich befinden, werden angesteuert.

Bedienung der Fernbedienung

1. & 2. Ein- / Aus-Taste
3. Warm: Farbeinstellung Warmweiß
4. & 5. Helligkeitsregler: Die Regulierung erfolgt stufenweise. Durch kurzes Drücken lassen sich die einzelnen Stufen ansteuern. Durch dauerhaftes Drücken der Taste wird das Maximum bzw. Minimum an Helligkeit erreicht.

7. White: Farbeinstellung Kaltweiß
6. Tageslicht
8. rotes Licht
9. gelbes Licht
10. Nachtlicht
11. blaues Licht
12. grünes Licht

WIZClick rende più intelligente il tuo interruttore a parete:
1 accensione attiva la modalità 1
2 accensione attiva la modalità 2
La modalità 1 è assegnata al pulsante 1 sotto l’icona telecomando all’interno dell’app.
a modalità 2 è assegnata al pulsante 2 sotto l’icona telecomando all’interno dell’app.

Descrizione del funzionamento con telecomando

Sarà sempre riprodotto l’ultimo scenario di illuminazione impostato (effetto-memoria)

Tutte le luci che si trovano nel raggio di trasmissione sono controllate.

Uso del telecomando

1. & 2. Pulsante acceso/spento
3. Warm: Impostazione del colore bianco caldo
4. & 5. Regolatore di luminosità: la regolazione avviene gradualmente. I singoli stadi possono essere attivati singolarmente tramite una breve pressione dei tasti. Mantenendo premuto a lungo il tasto, viene raggiunta la luminosità massima o minima.

7. White: Impostazione del colore bianco freddo
6. luce del giorno
8. Luce rossa
9. luce gialla
10. Luce notturna
11. Luce blu
12. Luce verde

Díky WIZClick bude váš nástěnný vypínač chytrější:

1 x zapnutí pro aktivaci režimu 1
2 x zapnutí pro aktivaci režimu 2
Režim 1 je přiřazen ke tlačítku 1 pod ikonou dálkového ovládní v aplikaci.
Režim 2 je přiřazen ke tlačítku 2 pod ikonou dálkového ovládní v aplikaci.

Popis toho, jak světlo funguje s jednotkou dálkového ovládní

Reprodukuje se vždy naposledy nastavený scénář osvětlení (paměťový efekt)

Ovládána jsou všechna světla, která jsou v dosahu přenosu.

Funkce dálkového ovladače

1. & 2. Tlačítko On/Off
3. Teplá: Nastavení barev - teplá bílá
4. & 5. Regulátor jasu: Nastavení probíhá v několika fázích. Jednotlivé fáze je možno ovládat krátkodobým stiskem. Trvalý stisk tlačítka vede k dosažení maximálního nebo minimálního jasu.

7. Bílá: Nastavení barev - studená bílá
6. denní světlo
8. červené světlo
9. žluté světlo
10. Noční světlo
11. modré světlo
12. zelené světlo

WIZClick прави Вашаия ключ интеллигентен:

1 x включване активира режим 1
2 x включвания активира режим 2
Режим 1 се активира също с бутон 1 под иконата на дистанционно управление в приложението
Режим 2 се активира също с бутон 2 под иконата на дистанционно управление в приложението.
Описание как работи осветлението с дистанционно управление
Винаги се възпроизвежда последно настроената светлинна програма (ефект „памет“).

Всички светлини, които са в обхвата на предаване, се контролират.

Работа с дистанционно управление

1. & 2. Бутон за включване/ изключване
3. Топло: Цветова настройка – топло бяло
4. & 5. Регулятор на яркостта: Регулирането се извършва на етапи. Посредством натискане за кратко, могат да се контролират отделните етапи. Продължителното натискане на бутона води до достигане на максималната или минималната яркост.

7. Бяло: Цветова настройка – студено бяло
6. дневна светлина
8. червена светлина
9. жълта светлина
10. Ношно осветление
11. синя светлина
12. зелена светлина

WIZClick makes your wall switch smarter:

1 x switch on to activate mode 1
2 x switch on to activate mode 2
Mode 1 is assigned to button 1 below the remote control icon in the app.
Mode 2 is assigned to button 2 under the remote control icon in the app.

Description of how the light works with the remote control unit

The most recently configured light setting is always displayed (memory effect)
All lights that are in the transmission area are controlled.

Operation of the remote control
1. & 2. On/Off Button
3. Warm: Colour setting - warm white
4. & 5. Brightness regulator: The adjustment takes place in stages. By pressing for a short period, it is possible to control the individual stages. Pressing the button permanently results in the maximum or minimum brightness being reached.

7. White: Colour setting - cold white
6. Daylight
8. red light
9. yellow light
10. Night light
11. blue light
12. green light

WIZClick hace más inteligente tu interruptor de pared:

1 x encender para activar el modo 1
2 x encender para activar el modo 2
El modo 1 está asignado al botón 1 en el icono de mando a distancia de la app.
El modo 2 está asignado al botón 2 en el icono de mando a distancia de la app.

Descripción funcional con mando a distancia

Se reproduce siempre el último ajuste lumínico (Efecto memoria)

Todas las luces que están en el rango de transmisión están controladas.

WIZClick rend votre interrupteur mural plus intelligent:

Mise en marche de 1 interrupteur pour activer le mode 1
Mise en marche de 2 interrupteurs pour activer le mode 2
Le mode 1 est affecté au bouton 1 sous l’icône de télécommande de l’application.
Le mode 2 est affecté au bouton 2 sous l’icône de télécommande de l’application.

Description des fonctions avec la telecommande

L’effet de lumière réglé en dernier est toujours restitué (effet mémoire).

Toutes les lumières qui se trouvent dans la plage de transmission sont contrôlées.

WIZClick maakt u muurschakelaar intelligenter:

1 x AAN zetten voor het activeren van stand 1
2 x AAN zetten voor het activeren van stand 2
Stand 1 is toegewezen aan toets 1 onder het afstandsbedienings­icoontje in de app.
Stand 2 is toegewezen aan toets 2 onder het afstandsbedienings­icoontje in de app.

Beschrijving van hoe de lamp werkt met de afstandsbediening

Er wordt altijd het laatst ingestelde lichtscenario weergegeven (Memory-effect).

Alle lichten die zich in het zenbereik bevinden, worden aangestuurd.

WIZClick čini vaš zidni prekidač pametnijim:

1 x uključite da biste aktivirali režim 1
2 x uključite da biste aktivirali režim 2
Način rada 1 dodjeljen je gumbu 1 ispod ikonice daljinskog upravljača u aplikaciji.
Način rada 2 dodjeljen je gumbu 2 ispod ikonice daljinskog upravljača u aplikaciji

Opis rada svjetiljke s daljinskim upravljačem

Uvijek se reproducira zadnji postavljeni raspored svjetala (memorijski učinak).
Kontroliraju se sva svjetla koja se nalaze u dometu prijenosa.

Uvijek se reproducira zadnji postavljeni raspored svjetala (memorijski učinak).

Rad daljinskog upravljača
1. & 2. Prekidač za uključivanje i isključivanje
3. Warm (Topla): Postavka boje – toplo bijela
4. & 5. Regulator svjetline: Podešavanje se odvija u stadijima. Kratkim pritiskom moguće se upravljati pojedinačnim stadijima. Trajnim pritiskom gumba postuže se maksimalna ili minimalna svjetlina.

7. White (Bijela): Postavka boje – hladno bijela
6. danje svjetlo
8. crveno svjetlo
9. žuto svjetlo
10. Noćno svjetlo
11. plavo svjetlo
12. zeleno svjetlo

WIZClick naredi vaše stensko stikalo pametnejše:

1 x vklopite, da aktivirate način 1
2 x vklopite, da aktivirate način 2
1. načinu je dodeljen gumb 1 pod ikono daljinskoga upravljalnika v aplikaciji.
2. načinu je dodeljen gumb 2 pod ikono daljinskoga upravljalnika v aplikaciji.

Opis delovanja luči z enoto za daljinsko upravljanje

Prikazan je vedno zadnji svetlobni scenarij (spominski učinek)

Nadzirajo se vse luči, ki so v območju prenosa.

Delovanje daljinskega upravljalnika
1. & 2. Gumb za vklop/izklop
3. Topla: Nastavitev barve – topla bela
4. & 5. Uravnavanje svetlosti: Prilagoditev se odvija po stopnjah. Če pritisnete na gumb za krajši čas, lahko tako nadzorujete posamezne stopnje. Če na gumb pritisnete za dlje časa, se doseže minimalna ali maksimalna svetlost.

7. Bela: Nastavitev barve – hladna bela
6. dnevna svetloba
8. rdeča luč
9. rumena luč
10. Nočna lučka
11. modra luč
12. zelena luč

Su WIZClick jūsy sieninis jungiklis bus išmanesnis:

įjungus 1 kartą, suaktyvinamas 1 režimas
įjungus 2 kartus, suaktyvinamas 2 režimas
1. režims ir iestatīts pogai 1, kas lietoņāt atrodas zem tālvadības pults ikonas.
2. režims ir iestatīts pogai 2, kas lietoņāt atrodas zem tālvadības pults ikonas.

Aprašymas, kaip šviesa veikia su nuotolinio valdymo pultu
Visada rodomas naujasius sukonięruotas šviesos nustatymas (atminties efektas)
Visi žibintai, esantys transmissijos srityje, yra valdomi.

Uvijek se reproducira zadnji postavljeni scenarij osvjetljenja (efekt memorije).

Nuotolinio pulto valdymas
1. & 2. Dugme za paljenje/eašenje
3. Toplo: Podešavanje boje – toplo bijela
4. & 5. Regulator jačine svjetla: Podešavanje se odvija u etapama. Pritiskom na kratak period, moguće je kontrolisati pojedine etape. Stalnim pritiskom na dugme dostiže se maksimalna ili minimalna jačina svjetla.

7. Baltas: Podešavanje boje – hladno bijela
6. dienos šviesa
8. raudona šviesa
9. geltona šviesa
10. Naktinis apšvietimas
11. mėlyna šviesa
12. žalia šviesa

WIZClick dod Jūsu sienas slēdzim vairāk funkciju:

1 x ieslēgt, lai aktivizētu 1. režīmu
2 x ieslēgt, lai aktivizētu 2. režīmu
Režims 1 dođeļens je dugmetu 1 ispod simbola daļņinskog upravlņača u aplikacijai.
Režims 2 dođeļens je dugmetu 2 ispod simbola daļņinskog upravlņača u aplikacijai.

Apraksts par to, kā gaismeklis darbojas ar tālvadības pulti
Vienmēr tiek parādīts pēdējais konfigurētais gaismas iestatījums (atmiņas efekts)

Visas gaismas, kas atrodas pārraidēs diapazonā, tiek kontrolētas.

Tālvadības pults lietošana
1. & 2. Poga On/Off
3. Sliits: Krāsas iestatījums - silti balts
4. & 5. Spilgtuma regulēšana: Regulēšana notiek pakāju veidā. Īslaicīgi nospiežot, iespējams vadīt atsevišķās pakāpes. Ja poga tiek turēta nospiesta, tiek sasniegts maksimālais vai minimālais spilgtums.

7. Balts: Krāsas iestatījums - auksti balts
6. dienasgaisma
8. sarkanā gaisma
9. dzeltena gaisma
10. Naktinis apšvietimas
11. zilā gaisma
12. zajā gaisma

Vđaka WIZClick bude váš nástěnný vypínač inteligentnejší

1 prepnutie pre aktiváciu režimu 1
2 prepnutie pre aktiváciu režimu 2
Režim 1 je priradený k tlačidlu 1 pod ikonou diaľkového ovládača v aplikácii.
Režim 2 je priradený k tlačidlu 2 pod ikonou diaľkového ovládača v aplikácii.

Popis toho, ako svetlo funguje s diaľkovým ovládačom

Vždy sa vráti naposledy nastavený scenár osvetlenia (pamätový efekt).

Ovládané sú všetky svetlá, ktoré sa nachádzajú v oblasti prenosa.

Obsluha diaľkového ovládača
1. & 2. Tlačidlo Zap./vyp.
3. Teplá: Nastavenie farieb – teplá biela
4. & 5. Regulator jasu: Nastavenie sa uskutočňuje v stupňoch. Krátkym stlačením je možné ovládať jednotlivé stupne. Dlhším stlačením tlačidla dôjde k dosiahnutiu maximálneho alebo minimálneho jas.

7. Biela: Nastavenie farieb – studená biela
6. denné svetlo
8. červené svetlo
9. žlté svetlo
10. Nočné svetlo
11. modré svetlo
12. zelené svetlo

WIZClick muudab Teie seinäüliliti nutikamateks:

1 x lülitada režimii 1 aktiveerimiseks
2 x lülitada režimii 2 aktiveerimiseks
Režim 1 on määratud nupule 1 äpisi oleva kaugjuhtimisikooni alla..

Režim 2 määratud nupule 2 äpisi oleva kaugjuhtimisikooni alla.

Valgusti kasutamine kaugjuhtimispuldi kasutamisel

Alati esitatakse viimane seadistatud valguskonfiguratsioon (mälu efekt).

Kontrollitakse kõiki tulesid, mis jäävad jõuulokande vahemikku.

Uvijek se reproducira zadnji postavljeni scenarij osvjetljenja (efekt memorije).

Kaugjuhtimispuldi kasutamine
1. & 2. Toitelülit
3. Soe: värvitoon – soe valge.
4. & 5. Heleduse regulaator: reguleerimine toimub astmeliselt. Lühiajaliselt vajutades saab heledust juhtida üksikute astmete kaupa. Nupu püsi vajutamisel annab tulemuseks maksimaalse või minimaalse heleduse.

7. Valge: värvitoon – külm valge.
6. päevavalgus
8. punane valgus
9. kollane tuli
10. Öövalgus
11. sinine valgus
12. roheline valgus

WIZClick чини ваш зидни прекидач паметнијим:

Укључите 1 к да бисте активирали режим 1
Укључите 2 к да бисте активирали режим 2
Режим 1 додељен је дугмету 1 испод симбола даљњинског управљача у апликацији.
Режим 2 додељен је дугмету 2 испод симбола даљњинског управљача у апликацији.

Opis funkcije sa daljinskim upravljačem

Uvek se reproducuje zadnje namešteni scenario rasvete (memorijski efekat).

Kontrolišu se sva svetla koja se nalaze u dometu prenosa.

Rukovanje daljinskim upravljačem
1. & 2. Taster za uključenje/isključenje
3. Warm: podešavanje tople bele boje
4. & 5. Regulator osvetljenosti: Regulacija se vrši postepeno. Kratkim pritiskom se mogu aktivirati pojedinačni stepeni. Trajnim pritiskanjem tastera se postiže maksimum odn. minimum osvetljenosti.

7. White: podešavanje hladno bele boje
6. dnevna svetlost
8. crveno svetlo
9. жуто светло
10. Noćno svetlo
11. plavo svetlo
12. zeleno svetlo

WIZClick torna o seu interruptor de parede mais inteligente:

1 x ligar para ativar o modo 1
2 x ligar para ativar o modo 2
O modo 1 é atribuído ao botão 1 abaixo do icone do controlo remoto na aplicação.
O modo 2 é atribuído ao botão 2 sob o icone do controlo remoto na aplicação.

Descrição de como a luz funciona com a unidade de controlo remoto
Será sempre reproduzido o último cenário de luz configurado (efeito de memória).

Todas as luzes que estão na faixa de transmissão são controlada

Operação do controlo remoto
1. & 2. Interruptor Ligar/Desligar
3. quente: Definição de cor - branco quente
4. & 5. Regulator de brilho: O ajuste ocorre por etapas. Premindo por um curto período de tempo, é possível controlar as fases individuais. Premir o botão permanentemente resulta no brilho máximo ou mínimo.

7. Branco: Definição de cor - branco frio
6. luz do dia
8. luz vermelha
9. luz amarela
10. Luz noturna
11. luz azul
12. luz verde

WIZClick gør din vægkontakt mere intelligent:

1 x tænd for at aktivere Tilstand 1
2 x tænd for at aktivere Tilstand 2
Tilstand 1 er tildelt knap 1 under fjernbetjeningsikonet i appen.

Tilstand 2 er tildelt knap 2 under fjernbetjeningsikonet i appen.

Beskrivelse af hvordan lyset fungerer ved hjælp af fjernbetjening
Det sidst indstillede lysscenarie aktiveres altid igen (memory-effekt).

Alle lys, der er inden for transmissionens rækkevidde, styres.

Betjening af fjernbetjening

1. & 2. Tænd/sluk-knap
3. Varm: Farveindstilling - varm hvid
4. & 5. Lysstyreregulator: Ændringen foregår trinvis. Ved at trykke kortvarigt, er det muligt at styre de enkelte trin. Ved at holde knappen trykket ned, vil det bevirke at man enten opnår den maksimale eller minimale lysstyrke.

7. Hvid: Farveindstilling - kold hvid
6. dagslys
8. rødt lys
9. gult lys
10. Natbelysning
11. blått lys
12. grønt lys

WIZClick gđor veggbryteren din smartere:

1 x bryter for đ aktivere modus 1
2 x bryter for đ aktivere modus 2
Modus 1 er lagt til knapp 1 under fjernkontrollikonet i appen.
Modus 2 er lagt til knapp 2 under fjernkontrollikonet i appen.

Beskrivelse av hvordan lyset fungerer med fjernkontrollen
Den sist konfigurerte lysinnstillingen blir alltid vist (minne-effekt)

Alle lys som er i overfæringsomrđdet er kontrollert.

Bruk av fjernkontrollen
1. & 2. Pđ-/Av-knapp
3. varm: Fargeinnstilling - varm hvit
4. & 5. Lysstyrke-regulator: Justeringen finner sted i stadier. Ved đ trykke i en kort periode er det mulig đ kontrollere de individuelle trinnene. Hold knappen inne for đ oppnđ maksimal eller minimal lysstyrke.

7. Hvit: Fargeinnstilling - kald hvit
6. dagslys
8. rødt lys
9. gult lys
10. Nattllys
11. blđtt lys
12. grđnt lys

WIZClick робить ваш настінний перемикач розумнiшим:

Увімкнiть 1 x, щоб активувати режим 1
Увімкнiть 2 x, щоб увiмкнути режим 2
Режим 1 призначений кнопцi 1 пiд символом пульта дистанцiйного керування в програмi.
Режим 2 призначений кнопцi 2 пiд символом пульта дистанцiйного керування в програмi.

Опис того, як працює свiтiльник з пультом дистанцiйного керування
Завжди вiдображається останнє налаштування свiтла (ефект пам'ятi)

Всi вогнi, якi знаходяться в дiапазонi передачi, контролюються.


Робота пульта дистанцiйного керування
1. & 2. Кнопка увiмкнення / вимкнення
3. Теплий: налаштування теплого бiлого кольору
4. & 5. Регулятор яскравостi: Регулювання вiдбувається поетапно. Натисканням протягом короткого перiоду можна контролювати окремi етапи. Постiйне натискання кнопки призводить до досягнення максимальної або мiнiмальної яскравостi.

7. Бiлий: налаштування кольору холодний бiлий
6. денне свiтло
8. червоне свiтло
9. жовте свiтло
10. Нiчне свiтло
11. синє свiтло
12. зелене свiтло

ДОБРЕ ДОШЛИ

1

Изтеглете безплатното приложение Wiz от Google Play или App Store, създайте вашия Wiz Home или се присъединете към такъв.



Или направете търсене за "Wiz lighting"

2

Инсталирайте вашата Wiz connected light и следвайте стъпките на екрана в приложението, за да въведете настройките.



3

WizClick прави Вашия ключ интелигентен: - 1 x включване активира режим 1 - 2 x включвания активира режим 2
Режим 1 се активира също с бутон 1 под иконата на дистанционното управление в приложението.
Режим 2 се активира също с бутон 2 под иконата на дистанционното управление в приложението.

4



Въпрос или проблем? Прегледайте нашите често задавани въпроси (FAQs) в приложението или на уебсайта или използвайте чата за обслужване в приложението

BEM-VINDO

1

Descarregue a aplicação gratuita Wiz Do Google Play ou na App Store, crie a sua Wiz Home ou junte-se a uma.



Ou pesquise por "iluminação Wiz"

2

Instale a sua Wiz Connected Light e siga os passos no ecrã na aplicação para concluir a configuração.



3

WizClick torna o seu interruptor de parede mais inteligente: - 1 x ligar para ativar o modo 1 - 2 x ligar para ativar o modo 2
O modo 1 é atribuído ao botão 1 abaixo do ícone do controlo remoto na aplicação.
O modo 2 é atribuído ao botão 2 sob o ícone do controlo remoto na aplicação.

4




Qualquer dúvida ou questão? Veja as nossas FAQ na aplicação ou na página web ou usar a assistência através do chat na aplicação

DOBRO DOŠLI

1

Preuzmite besplatnu aplikaciju Wiz Sa Google Play ili sa Trgovine aplikacijama, kreirajte svoj Wiz Home ili se pridružite postojećem.



Ili pretražite "Wiz lighting"

2

Instalirajte svoj Wiz Connected light i slijedite korake na ekranu unutar aplikacije da dovršite postavljanje.



3

WizClick čini vaš zidni prekidač pametnijim: - 1 x upaliti prekidača za aktiviranje režima 1 - 2 x upaliti prekidača za aktiviranje režima 2
Režim 1 se dodjeljuje dugmetu 1 ispod ikonice za daljinsku kontrolu u aplikaciji.
Režim 2 se dodjeljuje dugmetu 2 ispod ikonice za daljinsku kontrolu u aplikaciji.

4




Bilo kakva pitanja ili problemi? Provjerite naša ČPP (FAQ) u aplikaciji ili na web stranici ili koristite chat podršku u aplikaciji

VÍTEJTE

1

Stáhněte si bezplatnou aplikaci WiZ Prostřednictvím Google Play nebo App Store si vytvořte profil WiZ Home, nebo se připojte k již vytvořenému profilu.



Nebo vyhledejte "Wiz lighting"

2

Nainstalujte si telefonem ovládané WiZ Connected light a dokončete nastavení podle pokynů na displeji.



3

Díky WiZClick bude váš nástěnný vypínač chytřejší: - 1 x zapnutí pro aktivaci režimu 1 - 2 x zapnutí pro aktivaci režimu 2
Režim 1 je přiřazen ke tlačítku 1 pod ikonou dálkového ovládání v aplikaci.
Režim 2 je přiřazen ke tlačítku 2 pod ikonou dálkového ovládání v aplikaci.

4




Máte dotazy nebo potřebujete pomoc? Prečtěte si často kladené otázky v aplikaci nebo na webu, případně použijte podporu formou chatu v aplikaci.

VELKOMMEN

1

Download den gratis WiZ-app fra Google Play eller App Store, skab dit eget WiZ Home eller bliv del af et.



Eller søg efter "Wiz lighting"

2

Installer dit WiZ Connected light og følg vejledningen på skærmen i appen for at gennemføre opsætningen.



3

WiZClick gør din vægkontakt mere intelligent: - 1 x tænd for at aktivere Tilstand 1 - 2 x tænd for at aktivere Tilstand 2
Tilstand 1 er tildelt knap 1 under fjernbetjeningsikonet i appen.
Tilstand 2 er tildelt knap 2 under fjernbetjeningsikonet i appen.

4




Spørgsmål eller problemer? Se efter i vores FAQ i appen eller på hjemmesiden eller brug chatsupporten i appen.

ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ

1

Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή WiZ Από το Google Play ή το App Store, δημιουργήστε το δικό σας WiZ Home ή συμμετάσχετε σε ένα άλλο.



Ή εκτελέστε μια αναζήτηση με τους όρους "Wiz lighting"

2

Εγκαταστήστε το WiZ Connected light και ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.



3

Το WiZClick κάνει τον διακόπτή σας στον τοίχο εξυμνότερο: - Ανοίξτε 1 φορά τον διακόπτη για ενεργοποίηση της λειτουργίας 1. - Ανοίξτε 2 φορές τον διακόπτη για ενεργοποίηση της λειτουργίας 2
Η λειτουργία 1 αντιστοιχεί στο κουμπί 1 κάτω από το εικονίδιο του τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.
Η λειτουργία 2 αντιστοιχεί στο κουμπί 2 κάτω από το εικονίδιο του τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

4





Έχετε ερωτήσεις ή μήπως αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα; Ρίξτε μια ματιά στην ενότητα Συχνές ερωτήσεις στην εφαρμογή ή στην ιστοσελίδα ή χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα συνομιλίας εντός της εφαρμογής

TERE TULEMAST

1

Laadige alla tasuta WiZ'i äpp Google Play st või App Store'ist, looge oma WiZ Home või ühinege ühega neist.



Või sisestage otsingusse "Wiz lighting"

2

Installige oma WiZ Connected light ja järgige rakenduses häälestuse lõpetamiseks ekraanil olevald samme



3

WiZClick muudab Teie seinälüütid nutikamateks: - 1 x lülitada režiimi 1 aktiveerimiseks - 2 x lülitada režiimi 2 aktiveerimiseks
Režiim 1 on määratud nupule 1 äpis oleva kaugjuhtimisikooni alla.
Režiim 2 määratud nupule 2 äpis oleva kaugjuhtimisikooni alla.

4



Kas on küsimusi? Vaadake rakenduses või veebilehel meie FAQ's (KKK-si), või kasutage äpisisest tuge

DOBRO DOŠLI

1

Preuzmite besplatnu "WiZ" aplikaciju iz Google Play ili App Store, kreirajte vaš osobni "WiZ Home" ili se pridružite jednom od postojećih.



Ili potražite osvjetljenje "Wiz lighting"

2


Instalirajte svoje osvjetljenje "Wiz Connected light" i slijedite aplikacijske korake na zaslonu, kako biste dovršili postavljanje.



3

WiZClick čini vaš zidni prekidač pametnijim: - uključite jednom kako biste aktivirali prvi način rada - uključite dva puta kako biste aktivirali drugi način rada
Način rada 1 dodijeljen je gumbu 1 ispod ikonice daljinskog upravljača u aplikaciji.
Način rada 2 dodijeljen je gumbu 2 ispod ikonice daljinskog upravljača u aplikaciji.

4




Imate li pitanje ili problem? Pregledajte FAQ (često postavljana pitanja) na aplikaciji ili na našim mrežnim stranicama, ili iskoristite "in-app chat", aplikacijsku podršku za razgovor

ÜDVÖZÖLJÜK!

1

Töltse le az ingyenes WiZ alkalmazást a Google Play Áruházból vagy az App Store-ból, hozza létre saját WiZ Home otthonát, vagy csatlakozzon egyhez.



Vagy keressen rá a "Wiz lighting" kifejezésre

2

Építse be WiZ Connected light fényforrást, és kövesse a képernyőn megjelenő lépéseket az alkalmazásban a beállítás elvégzéséhez.



3

A WiZClick intelligensebbé teszi fali kapcsolóját: - 1 x bekapcsolási művelet az 1-es mód aktiválásához - 2 x bekapcsolási művelet a 2-es mód aktiválásához
Az 1-es mód az alkalmazás távvezérlő ikonja alatt található 1-es gombhoz van hozzárendelve.
A 2-es mód az alkalmazás távvezérlő ikonja alatt található 2-es gombhoz van hozzárendelve.

4




Kérdése vagy problémája van? Tekintse meg az alkalmazás vagy a weboldal GY.I.K. részét, vagy használja az alkalmazásban elérhető csvevőtámogatást

LAIPIŅI LŪDZAM!

1

Lejupielādējiet bezmaksas WiZ lietotni no Google Play vai App Store un izveidojiet savu WiZ Home vietni vai pievienojieties jau esošai.



Vai meklējiet "Wiz lighting"

2

Instalējiet WiZ Connected light un izpildiet ekrānā redzamos soļus lietotnē, lai pabeigtu iestatīšanu.



3

WiZClick dod Jūsu sienas slēdzim vairāk funkciju: - 1 x ieslēgt, lai aktivizētu 1. režīmu - 2 x ieslēgt, lai aktivizētu 2. režīmu
1. režīms ir iestatīts pogai 1, kas lietotnē atrodas zem tālvadības pults ikonās.
2. režīms ir iestatīts pogai 2, kas lietotnē atrodas zem tālvadības pults ikonās.

4




Jautājumi vai problēmas? Aplūkojiet BUJ lietotnē vai tīmekļa vietnē, vai izmantojiet tērzēšanas atbalstu lietotnē

VELKOMMEN

1

Last ned WiZ app gratis Fra Google Play eller App Store, skap ditt WiZ Home eller koble til ett.



Eller søk etter "Wiz lighting"

2

Installer WiZ Connected light og følg stegen på skærmen i appen for å fullføre oppsettet.



3

WiZClick gjør veggbryteren din smartere: - 1 x bryter for å aktivere modus 1 - 2 x bryter for å aktivere modus 2
Modus 1 er lagt til knapp 1 under fjernkontrollikonet i appen.
Modus 2 er lagt til knapp 2 under fjernkontrollikonet i appen.

4




Spørgsmål eller problemer? Se ofte stilte spørsmål/FAQ i appen eller på nettsiden, eller bruk chat support i appen.

VÄLKOMMEN

1

Ladda ned den kostnadsfria WiZ-appen Från Google Play eller App Store, skapa din WiZ Home eller anslut till en.



Eller sök efter "Wiz lighting"

2

Installera din WiZ Connected light och följ stegen på skärmen i appen för att slutföra installationen.



3

WiZClick gör din väggbrytare smartare: - Inkoppling en gång för att aktivera läge 1 - Inkoppling två gånger för att aktivera läge 2
Läge 1 är tilldelad knapp 1 under fjärrkontrollens ikon i appen.
Läge 2 är tilldelad knapp 2 under fjärrkontrollens ikon i appen.

4




Några frågor eller problem? Gå till vanliga frågor/FAQ i appen eller på webbplatsen eller använd funktionen för chatsupport i appen.

VITAJTE

1

Prevezmite si brezplačno aplikacijo WiZ Z obhodu Google Play alebo App Store, vytvorite si Domácnost WiZ alebo sa k nejakej pridajte.



Alibo vyhľadajte "Wiz lighting"

2

Nainštalujte svoje WiZ connected light a postupujte podľa krokov na obrazovke v aplikácii, aby ste dokončili nastavenie.



3

Vďaka WiZClick bude váš nástenný prepínač inteligentnejší: - 1 prepnutie pre aktiváciu režimu 1 - 2 prepnutia pre aktiváciu režimu 2
Režim 1 je priradený k tlačidlu 1 pod ikonou diaľkového ovládača v aplikácii.
Režim 2 je priradený k tlačidlu 2 pod ikonou diaľkového ovládača v aplikácii.

4



Máte akékoľvek otázky alebo problémy? Pozrite si naše Najčastejšie otázky v aplikácii alebo na webovej stránke, prípadne použite podporu cez konverzáciu v aplikácii

DOBRODOŠLI

1

Prenesite brezplačno WiZ aplikacijo Prek trgovine Google Play ali App Store, ustvarite svoj WiZ Home ali se pridružite drugemu.



Ali v iskalnik vnesite "Wiz lighting"

2

Namestitev svojo WiZ connected light in sledite navodilom na zaslonu v aplikaciji, da dokončate namestitev.



3

WiZClick naredi vaše stenško stikalo pametnejše: - 1 x vklopite, da aktivirate način 1 - 2 x vklopite, da aktivirate način 2
1. načinu je dodeljen gumb 1 pod ikono daljinskega upravljalnika v aplikaciji.
2. načinu je dodeljen gumb 2 pod ikono daljinskega upravljalnika v aplikaciji.

4




Imate vprašanja ali težave? Preberite naša Pogosta vprašanja v aplikaciji ali na spletni strani, ali uporabite klepet za podporo v aplikaciji

HOŞ GELDİNİZ

1

Ücretsiz WiZ uygulamasını indirin Google Play'den veya App Store'dan WiZ Home'unuzu oluşturun veya birine katılın.



Ya da "Wiz lighting" araması yapın

2

Kurulumu tamamlamak için WiZ Connected light'inizi takın ve uygulamada ekranla gösterilen adımları takip edin.



3

WiZClick, duvar anahtarınızı daha akıllı hale getirir: - 1. modu açmak için anahtar 1 x etkinleştirir - 2. modu açmak için anahtar 2 x etkinleştirir
1. mod, uygulamadaki uzaktan kumanda simgesinin altındaki 1. düğmeye atanır.
2. mod, uygulamadaki uzaktan kumanda simgesinin altındaki 2. düğmeye atanır.

4



Bir soru veya sorun mu var? Uygulamadaki veya web sitesindeki SSS bölümümüze inceleyin veya Uygulama içi sohbet desteğini kullanın

RL

live your light

COULDN'T BE EASIER

Pair & share. Instantly.



Instant pairing



No hub required



Multi-user



Secured cloud



Multi-location



Control anywhere

Let's get started

WiZ

CONNECTED

30 seconds to set up. Everyone can enjoy the WiZ experience on their smartphone.

THE WiZ DNA

WiZ brings total flexibility with 64,000 shades of white and dimming. It's the very minimum of what should be expected for the 21st century.

64,000 WHITES

Preset light modes



16 Million COLORS*

Dynamic light modes



WiZ lighting experts have designed dynamic color modes that completely outshine the rest of the industry. Like great music tracks, perfectly synchronized and randomized, our modes make any room glow with stunning lighting ambiances.

* Applies only to specific lights

STREAMLINE YOUR LIFE

WiZ already has 60+ popular IFTTT applets available on <https://ifttt.com/wiz>

Enjoy Amazon Alexa with smart home skill.

You can also use Google Assistant on Google Home or your smartphone.

works with the Google Assistant


WORKS WITH alexa

Works with IFTTT

Turn on the light when my security camera detects motion



Change the light to cool white when it gets hot



reality-leuchten.de/wiz

BIENVENUE

1

Téléchargez l'application gratuite WiZ depuis Google Play ou l'App Store, créez votre maison WiZ ou rejoinnez-en une.



Ou recherchez "WiZ lighting".

2

Installez votre lampe connectée WiZ et suivez les différentes étapes dans l'application pour effectuer la configuration



3

WiZClick rend votre interrupteur mural plus intelligent:
- Mise en marche de 1 interrupteur pour activer le mode 1
- Mise en marche de 2 interrupteurs pour activer le mode 2

Le mode 1 est affecté au bouton 1 sous l'icône de télécommande de l'application.

Le mode 2 est affecté au bouton 2 sous l'icône de télécommande de l'application.



Une question ou un problème? Consultez nos FAQs dans l'application ou sur le site Web ou utilisez l'assistance par chat de l'application

WELKOM

1

Download de gratis WiZ-app vanaf Google Play of de App Store, creëer uw WiZ Home of treed er tot een toe.



Of zoek naar "WiZ lighting"

2

Installeer uw WiZ connected light en volg de stappen op het scherm in de app om de installatie te voltooien.



3

WiZClick maakt u murschakelaar intelligenter:
- 1 x AAN zetten voor het activeren van stand 1
- 2 x AAN zetten voor het activeren van stand 2
Stand 1 is toegewezen aan toets 1 onder het afstandsbedieningsicoontje in de app.
Stand 2 is toegewezen aan toets 2 onder het afstandsbedieningsicoontje in de app.



Vragen of problemen? Bekijk de FAQ's in de app of op de website of maak gebruik van de chatsupport in de app

BINE AȚI VENIT

1

Descărcați aplicația gratuită WiZ Din Google Play sau App Store, creați-vă propriul WiZ Home sau alăturați-vă unuia.



Sau căutați "WiZ lighting"

2

Instalați-vă WiZ Connected light și urmați pașii de pe ecran din aplicație pentru a finaliza configurarea.



3

WiZClick face comutatorul dvs. de perete mai inteligent:
- 1 x comutare pentru a activa modul 1
- 2 x comutări pentru a activa modul 2
Modul 1 este atribuit butonului 1 de sub pictograma telecomenzii din aplicație.
Modul 2 este atribuit butonului 2 sub pictograma telecomenzii din aplicație.



Aveți întrebări sau probleme? Citiți secțiunea FAQ (Întrebări și răspunsuri) din aplicație sau de pe site sau folosiți chat-ul pentru asistență din aplicație

WITAMY

1

Pobierz bezpłatną aplikację WiZ z Google Play lub sklepu App, stwórz własny WiZ Home lub przyłącz się do już istniejącego.



Lub poszukaj "WiZ lighting"

2

Zainstaluj swoje WiZ Connect light i postępuj zgodnie z krokami na ekranie w aplikacji, aby dokończyć ustawianie.



3

Dzięki WiZClick przełącznik ścienny jest bardziej inteligentny:
- Włącz go raz, by uruchomić tryb 1
- Włącz go dwa razy, by uruchomić tryb 2
Tryb 1 jest przypisany do przycisku 1 znajdującego się pod ikoną pilota w aplikacji.
Tryb 2 jest przypisany do przycisku 2 znajdującego się pod ikoną pilota w aplikacji.



Masz jakieś pytania lub problemy? Sprawdź nasze PiO w aplikacji lub zajrzyj na naszą stronę lub skorzystaj ze wsparcia na czacie

DOBRODOŠLI

1

Užítajte besplatnu WiZ aplikaciju iz „Google Play” ili „App Store” prodavnice, napravite svoju početnu stranicu WiZ ili pridružite se jednoj.



Ili potražite "WiZ lighting"

2

Instalirajte svoje WiZ konektovano svetlo i, na ekranu, pratite korake u aplikaciji da biste dovršili podešavanje.



3

WiZClick čini vaš iznad prekidača pametnijim:
- 1 x uključite da biste aktivirali režim 1
- 2 x uključite da biste aktivirali režim 2
Režim 1 dodeljen je dugmetu 1 ispod ikonice daljinskog upravljača u aplikaciji.
Režim 2 dodeljen je dugmetu 2 ispod ikonice daljinskog upravljača u aplikaciji.



Imate li pitanje ili problem? Proverite najčešće postavljena pitanja u aplikaciji ili na web sajtu ili potražite pomoć na četu u aplikaciji.

ENGLISH

WELCOME

1

Download the free WiZ app from Google Play or the App Store, create your WiZ Home or join one.



Or search for "WiZ lighting".

2

Install your WiZ Connected light and follow the on-screen steps in the app to complete set up.



3

WiZClick makes your wall switch smarter:
- 1 x switch on to activate mode 1
- 2 x switch on to activate mode 2
Mode 1 is assigned to button 1 below the remote control icon in the app.
Mode 2 is assigned to button 2 under the remote control icon in the app.



Any question or issue? Check out our FAQs in the app or on the website or use the in-app chat support

DEUTSCH

WILLKOMMEN

1

Laden Sie die kostenlose WiZ-App aus Google Play oder dem App Store herunter, erstellen Sie Ihr WiZ Home oder treten Sie einem bei.



Oder suchen Sie nach "WiZ lighting".

2

Installieren Sie Ihre WiZ-Connected-Leuchte und befolgen Sie zum Abschließen der Einrichtung die Bildschirmanweisungen in der App.



3

WiZClick macht deinen Wandschalter schlauer:
- 1 x ANschalten, um Modus 1 zu aktivieren
- 2 x ANschalten, um Modus 2 zu aktivieren
Modus 1 wird unter dem Fernbedienungssymbol in der App auf Taste 1 zugewiesen.
Modus 2 wird unter dem Fernbedienungssymbol in der App auf Taste 2 zugewiesen.



Sie haben Fragen oder Probleme? Prüfen Sie unsere häufig gestellten Fragen in der App oder auf der Webseite oder Nutzen Sie den Chat-Support in der App

ESPAÑOL

BIENVENIDO

1

Descargue gratuitamente la aplicación WiZ en Google Play o en App Store y cree su hogar WiZ o únase a uno.



También puede buscar "WiZ lighting".

2

Instale su luz WiZ Connected y siga los pasos que aparecen en la pantalla de la aplicación para completar la configuración.



3

WiZClick hace más inteligente tu interruptor de pared:
- 1 x encender para activar el modo 1
- 2 x encender para activar el modo 2
El modo 1 está asignado al botón 1 en el icono de mando a distancia de la app.
El modo 2 está asignado al botón 2 en el icono de mando a distancia de la app.



¿Alguna pregunta o problema? Consulte nuestras preguntas frecuentes en la aplicación o en nuestro sitio web o bien utilice nuestro chat para soporte técnico en nuestra aplicación

ITALIANO

BENVENUTO

1

Scaricare l'app WiZ gratuita da Google Play o App Store per creare WiZ Home o unirsi a uno.



Oppure cercare "WiZ lighting".

2

Installare WiZ Connected Luce e seguire le procedure su schermo nell'app per completare la configurazione.



3

WiZClick rende più intelligente il tuo interruttore a parete:
- 1 accensione attiva la modalità 1
- 2 accensione attiva la modalità 2
La modalità 1 è assegnata al pulsante 1 sotto l'icona telecomando all'interno dell'app.
La modalità 2 è assegnata al pulsante 2 sotto l'icona telecomando all'interno dell'app.



Domande o problemi? Controllare le FAQ nell'app o sul sito web oppure Utilizzare l'assistenza via chat nell'app

FINNISH

TERVETULOA

1

Lataa ilmainen WiZ-sovellus Google Playstä tai App Storesta, ja luo oma WiZ Home, tai liity mukaan sellaiseen.



Tai etsi "WiZ lighting"

2

Asenna WiZ Connected light -valaisimesi, ja noudata sovelluksen näytön esittämiä vaiheita tehdaaksesi asetukset valmiiksi.



3

WiZClick tekee seinäkatkaisijastasi älykkäämmän:
- 1 x päällekytkentä aktivoi tilan 1
- 2 x päällekytkentä aktivoi tilan 2
Tila 1 on liitetty painikkeeseen 1 sovelluksen kaukosäädinkuvakkeessa.
Tila 2 on liitetty painikkeeseen 2 sovelluksen kaukosäädinkuvakkeessa.



Kysyttävää tai ongelmia? Katso UKK:me sovelluksesta tai verkkosivuiltamme, tai käytä sovelluksen sisäistä tukea.

РУССКИЙ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

1

Загрузите бесплатное приложение WiZ в Google Play или в App Store, создайте свой WiZ Home или присоединитесь к нему.



Или найдите "WiZ lighting"

2

Установите WiZ Connected light и следуйте инструкциям на экране в приложении, чтобы завершить настройку.



3

WiZClick делает Ваш настенный выключатель «умнее»:
- 1 x включение для активации режима 1
- 2 x включение для активации режима 2
Режим 1 присваивается клавише 1, которая находится в приложении под значком пульта дистанционного управления.
Режим 2 присваивается клавише 2, которая находится в приложении под значком пульта дистанционного управления.



Ознакомьтесь с нашими часто задаваемыми вопросами в приложении или на веб-сайте или воспользуйтесь чатом поддержки в приложении.

DE	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n) F
EN	This product contains light source(s) of energy efficiency class(es) F
NL	Dit product bevat lichtbron(nen) van energiezuinigheid, klasse(n) F
FR	Ce produit contient une/des source(s) lumineuse(s) de classe(s) d'efficacité énergétique F
IT	Questo prodotto contiene fonte/i luminosa/e della/e classe/i di efficienza energetica F
ES	Este producto cuenta con fuente(s) luminosas de eficiencia energética de clase(s) F
PL	Produkt zawiera źródła światła o klasie(-ach) efektywności energetycznej F
FI	Tämä tuote sisältää valolähteitä, joiden energiatehokkuusluokka (tai luokat) on (ovat) F
CZ	Světelný zdroj/světelné zdroje tohoto produktu je/ jsou v energetické třídě/energetických třídách F
RU	Это изделие содержит источники света с классом энергопотребления F
GR	Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός τάξης ενεργειακής απόδοσης F
RO	Acest produs conține sursă/surse de lumină cu clasă/clase de eficiență energetică F
BG	Този продукт съдържа светлинен(ни) източник(ци) с клас(ове) на енергийна ефективност F
TR	Bu üründe F enerji verimlilik sınıflarına ait ışık kaynakları bulunmaktadır
HU	Ez a termék F energiahatékonyági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz
SV	Denna produkt innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass(er) F
HR	Ovaj proizvod ima izvore svjetla energetske učinkovitosti klase F
SL	Ta izdelek vsebuje svetlobne vire razredov energijske učinkovitosti F
SK	Toto zariadenie obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti F
PT	Este produto contém uma(s) fonte(s) de luz da(s) classe(s) de eficiência energética F
BA	Ovaj proizvod sadrži izvor(e) svjetlosti energetske efikasnosti klase(a) F
LT	Šiame gaminyje naudojamas šviesos šaltinis (-iai), priklausantis (-ys) energijos vartojimo efektyvumo klasei (-ėms) F
ET	See toode sisaldab F klassi(de) energiasäästlikkusega valgusallikat(id)
DA	Dette produkt indeholder lyskilde(r) af energimærkningsklassern(e) F
NO	Dette produktet inneholder lyskilde(r) til energieffektivitetsklassen(e) F
LV	Šis produkts satur enerģijas avota(-u) gaismas avotus(-us) F
SR	Ovaj proizvod sadrži izvor(e) svetlosti energetske efikasnosti klase(a) F
UK	Цей виріб містить джерела світла з класом енергоспоживання F

